

## Használati útmutató

### A HelpBox készülék egységei:

- HelpBox doboz
- HelpBox rádiós segélyhívó gomb (óra)
- Hálózati adapter



### HelpBox doboz

- A készülék üzembe helyezését, javítását, cseréjét csak a HB Rendszerház Kft. által megbízott személyek végezhetik.
- A készüléket más adapterhez csatlakoztatni szigorúan tilos!
- Kérjük ne húzza ki a készülék adapterét a fali aljzatból (konnektor), mert a beépített akkumulátora csak rövid ideig képes ellátni a dobozt energiával. Ha az akkumulátor lemerül és az adapter nincs bedugva a fali aljzatba, akkor a berendezés nem képes riasztást leadni a központnak.
- A készüléken három lámpa található. Alapállapotban csak a zöld világít, ez jelzi az üzemkész állapotot. Ha kialszik, kérem hívja a központot a 06 (40) 400 600-as telefonszámon.
- Rendellenes működés, vagy a készüléken található piros lámpa kigyulladás esetén kérjük azonnal hívja a 06 (40) 400 600-as telefonszámot.
- A dobozon a zöld lámpának folyamatosan kell világítania. Ha a zöld lámpa nem világít, hanem 5 másodpercenként felvillan, akkor a készülék akkumulátora lemerült. Ebben az esetben kérjük értesítse a központot a 06 (40) 400 600-as telefonszámon.

### HelpBox rádiós segélyhívó gomb (óra)

- A segélyhívó gomb csuklóra helyezve viselhető, és képes riasztást indítani a készülékről maximum 200-300 méteres hatósugarban.
- A segélyhívó gomb teljesen vízálló, lehet viselése közben fürdeni, mosogatni, stb. Tisztítása nedves törlőkendővel lehetséges.
- A segélyhívó gomb belső elemről üzemel. Az elem cseréjét csak a HB Rendszerház Kft. által megbízott személyek végezhetik.

**HB Rendszerház Kft. Telefon: 06 (40) 400 600**

**VIGYÁZUNK ÖNRE, VIGYÁZUNK SZERETTEIRE!**

## Használati útmutató

### A HelpBox készülék egységei:

- HelpBox doboz
- HelpBox rádiós segélyhívó gomb (óra)
- Hálózati adapter



### HelpBox doboz

- A készülék üzembe helyezését, javítását, cseréjét csak a HB Rendszerház Kft. által megbízott személyek végezhetik.
- A készüléket más adapterhez csatlakoztatni szigorúan tilos!
- Kérjük ne húzza ki a készülék adapterét a fali aljzatból (konnektor), mert a beépített akkumulátora csak rövid ideig képes ellátni a dobozt energiával. Ha az akkumulátor lemerül és az adapter nincs bedugva a fali aljzatba, akkor a berendezés nem képes riasztást leadni a központnak.
- A készüléken három lámpa található. Alapállapotban csak a zöld világít, ez jelzi az üzemkész állapotot. Ha kialszik, kérem hívja a központot a 06 (40) 400 600-as telefonszámon.
- Rendellenes működés, vagy a készüléken található piros lámpa kigyulladás esetén kérjük azonnal hívja a 06 (40) 400 600-as telefonszámot.
- A dobozon a zöld lámpának folyamatosan kell világítania. Ha a zöld lámpa nem világít, hanem 5 másodpercenként felvillan, akkor a készülék akkumulátora lemerült. Ebben az esetben kérjük értesítse a központot a 06 (40) 400 600-as telefonszámon.

### HelpBox rádiós segélyhívó gomb (óra)

- A segélyhívó gomb csuklóra helyezve viselhető, és képes riasztást indítani a készülékről maximum 200-300 méteres hatósugarban.
- A segélyhívó gomb teljesen vízálló, lehet viselése közben fürdeni, mosogatni, stb. Tisztítása nedves törlőkendővel lehetséges.
- A segélyhívó gomb belső elemről üzemel. Az elem cseréjét csak a HB Rendszerház Kft. által megbízott személyek végezhetik.

**HB Rendszerház Kft. Telefon: 06 (40) 400 600**

**VIGYÁZUNK ÖNRE, VIGYÁZUNK SZERETTEIRE!**